

Informacje o bezpieczeństwie dla Użytkowników Wacaco Pipamoka

Aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem:** Pipamoka jest przeznaczona wyłącznie do parzenia kawy. Nie stosuj jej do innych płynów ani substancji.
 - Kontrola stanu urządzenia:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy (w tym zbiornik na wodę, koszyk na kawę i uszczelki) są w dobrym stanie technicznym i prawidłowo zamontowane.
 - Bezpieczne użytkowanie:** Unikaj nadmiernego siłowania się podczas obracania pierścienia. Urządzenie jest zaprojektowane do działania przy umiarkowanym nacisku.
 - Temperatura wody:** Zachowaj ostrożność przy wlewaniu gorącej wody, aby uniknąć poparzenia.
-

2. Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Napełnianie wodą:** Upewnij się, że woda nie przekracza zalecanego poziomu maksymalnego w zbiorniku.
 - Porcje kawy:** Używaj odpowiednio zmielonej kawy (średnio-grubo zmielonej) i nie przesypuj koszyka kawy, aby uniknąć zatkania filtra.
 - Prawidłowe zamykanie:** Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone przed rozpoczęciem parzenia, aby uniknąć wycieków.
-

3. Konserwacja i czyszczenie

- Codziennie czyszczenie:** Po każdym użyciu rozmontuj Pipamokę i oczyść wszystkie elementy ciepłą wodą. Nie używaj detergentów, które mogą pozostawić smak.
 - Regularna konserwacja:** Okresowo sprawdzaj i wymieniaj uszczelki, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
 - Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i korozji metalowych elementów.
-

4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

- Dlaczego kawa wycieka z urządzenia?** Upewnij się, że pierścień jest dobrze dokręcony, a uszczelki są w dobrym stanie technicznym.
- Co zrobić, gdy filtr się zatyka?** Użyj grubszej kawy lub upewnij się, że koszyk kawy nie jest przepiętniony.

5. Ostrzeżenia

- 1. Nie używaj Pipamoki, jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona lub zużyta.**
- 2. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z urządzenia – zawiera małe elementy i może stwarzać ryzyko poparzenia.**
- 3. Nie używaj wrzącej wody, aby uniknąć ryzyka poparzenia lub uszkodzenia urządzenia.**

Dbaj o Pipamoka i ciesz się smakiem świeżo zaparzonej kawy, gdziekolwiek jesteś!