

## Informacje o bezpieczeństwie dla Użytkowników French pressów

zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

---

### 1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. **Używaj zgodnie z przeznaczeniem:** French pressy służą wyłącznie do parzenia kawy i herbaty. Nie stosuj ich do innych celów.
  2. **Kontrola stanu urządzenia:** Przed każdym użyciem sprawdź stan szklanego dzbanka, tłoka i sitka. W przypadku uszkodzeń nie używaj produktu.
  3. **Unikaj szoków termicznych:** Nie zalewaj zimnego dzbanka wrzącą wodą – pozwól mu wcześniej osiągnąć temperaturę pokojową.
  4. **Uwaga na gorące powierzchnie:** Podczas parzenia i wylewania napoju naczynie może być gorące – używaj ostrożnie.
- 

### 2. Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania

1. **Woda:** Napętniaj French press do poziomu maksymalnie zalecanego przez producenta, aby uniknąć wycieków lub przepełnienia.
  2. **Kawa:** Używaj grubo zmielonej kawy – drobniejsze zmielenie może zatkać sitko i zwiększyć ryzyko wycieku podczas przeciskania tłoka.
  3. **Prawidłowe użycie tłoka:** Powoli i równomiernie opuszczaj tłok. Nie stosuj nadmiernej siły, aby zapobiec rozpryskom.
- 

### 3. Konserwacja i czyszczenie

1. **Czyszczenie po każdym użyciu:** Rozmontuj French press i optucz wszystkie części ciepłą wodą. Nie stosuj detergentów, które mogą pozostawić smak.
  2. **Konserwacja tłoka i sitka:** Regularnie sprawdzaj stan tłoka i sitka. Wymieniaj je w przypadku zużycia.
  3. **Przechowywanie:** Przechowuj French press w suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- 

### 4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. **Dlaczego tłok się zacina?** Może to wynikać z drobno zmielonej kawy lub niedokładnego zamontowania sitka. Sprawdź sitko i zmielenie kawy.
  2. **Czy mogę myć French press w zmywarce?** Sprawdź instrukcję producenta – niektóre modele są przystosowane do zmywarek, ale zaleca się ręczne mycie.
-

## **5. Ostrzeżenia**

- 1. Nie używaj French pressa, jeśli jego szklany dzbanek jest uszkodzony.**
- 2. Nie stosuj nadmiernej siły przy przeciskaniu tłoka, aby uniknąć wycieku gorącego napoju.**
- 3. Zawsze kontroluj temperaturę wody – nie zalewaj French pressa wrzącą wodą.**

---

Dbaj o swój French press i ciesz się smakiem świeżo zaparzonej kawy!