

Informacje o bezpieczeństwie dla Użytkowników ekspresów automatycznych

Aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem:** Ekspres automatyczny jest przeznaczony do parzenia kawy oraz przygotowywania napojów na bazie mleka, jeśli funkcja ta jest dostępna. Nie stosuj urządzenia do podgrzewania innych płynów czy substancji.
 - Podłączenie do sieci:** Upewnij się, że ekspres jest podłączony do gniazdka z uziemieniem, a napięcie odpowiada parametrom technicznym urządzenia.
 - Kontrola stanu urządzenia:** Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym zbiornika na wodę, systemu spieniającego mleko, tacki ociekowej i młynka. W razie uszkodzeń nie używaj ekspresu.
 - Ostrożność przy gorących elementach:** Unikaj dotykania gorących powierzchni, takich jak dysza pary, tacka na filiżanki czy elementy podgrzewające.
-

2. Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Zbiornik na wodę:** Używaj tylko świeżej, zimnej wody. Nie napełniaj zbiornika wodą gazowaną, destylowaną ani innymi płynami.
 - Rodzaj kawy:** Używaj odpowiednich ziaren kawy do młynka wbudowanego w ekspres (nie stosuj kawy aromatyzowanej ani z dodatkami, które mogą uszkodzić młynek). Jeśli ekspres umożliwia stosowanie kawy mielonej, stosuj kawę o odpowiednim stopniu zmielenia.
 - System mleczny:** Jeśli ekspres posiada funkcję spieniania mleka, po każdym użyciu dokładnie oczyść wszystkie elementy, aby zapobiec zaleganiu resztek mleka, które mogą wpłynąć na smak i higienę.
 - Opróżnianie tacki ociekowej i pojemnika na fusy:** Regularnie opróżniaj tackę ociekową i pojemnik na fusy, aby zapobiec przepełnieniu.
-

3. Konserwacja i czyszczenie

- Regularne odkamienianie:** Używaj dedykowanych środków do odkamieniania, aby zapobiec osadzaniu się kamienia w systemie wodnym. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Czyszczenie systemu mlecznego:** Po każdym użyciu przepłucz dyszę pary i inne elementy systemu mlecznego, aby zapewnić higieniczne działanie.
- Czyszczenie młynka:** Regularnie usuwaj resztki kawy z młynka (zgodnie z instrukcją), aby zapewnić optymalną pracę urządzenia.

4. **Czyszczenie zewnętrzne:** Używaj wilgotnej ściereczki do czyszczenia obudowy. Nigdy nie zanurzaj ekspresu ani jego części elektrycznych w wodzie.
-

4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. **Dlaczego kawa jest zimna?** Sprawdź, czy ustawienia temperatury w menu urządzenia są prawidłowe i upewnij się, że filiżanka jest ogrzana (np. za pomocą funkcji podgrzewania filiżanek lub gorącej wody).
 2. **Dlaczego młynek nie mieli kawy?** Upewnij się, że w młynku znajdują się ziarna kawy i że młynek nie jest zablokowany. Sprawdź również ustawienia grubości mielenia.
 3. **Co zrobić, gdy ekspres wyświetla błąd?** Sprawdź instrukcję obsługi dla konkretnego kodu błędu. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.
-

5. Ostrzeżenia

1. **Nie używaj ekspresu z uszkodzonymi elementami, takimi jak przewód zasilający, zbiornik na wodę czy młynek.**
 2. **Nie wkładaj rąk do młynka ani innych ruchomych części urządzenia podczas jego pracy.**
 3. **Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody, takich jak zlewy czy baseny, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
 4. **Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z ekspresu.**
-

Dbaj o swój ekspres automatyczny i ciesz się doskonałą kawą każdego dnia!